

ČEŠTINA

NÁVOD K OBSLUZE RUBI TR/TR-S

1. S řezačkou **RUBI TR** se zabudovanou lámačkou získáváte za nejnižší možnou cenu velmi kvalitní nástroj, díky kterému se nepochybně zlepší, zrychlí a usnadní Vaše práce. Aby se tak skutečně stalo, pozorně si přečtěte pokyny k obsluze a o vlastnostech Vašeho nového stroje.
2. Řezačka je dodávána se dvěma řezacími kolečky, jedno s průměrem 6 mm, druhé 10 mm.
- 3.4 **TR**
Dvě zajišťovací páčky: páčka "A" zajišťuje pravítko v kterékoli poloze v rozsahu 0° až +45°, páčka "B" zajišťuje nastavený boční doraz.
TR-S
Zajišťovací kolečko "A" zablokuje pravítko v kterékoli poloze v rozsahu 0° až +45° (viz obr. 3). Pro rozsah 0° až -45° uvolněte zarážku a přenastavte zajišťovací kolečko "A" (obr. 4).
- 5-6-7. Možností, jak používat stranový doraz pro přesné umístování a úhlové řezání dlaždic je několik. Aby byly pravouhlé řezy přesné, páčkou "A" povolte pravítko a nastavte boční doraz do požadované vzdálenosti.
8. Upnutí řezacího nástroje: vsuňte plochou část nástroje do otvoru v držáku podle obrázku 8. Nechte nástroj vyčnívat podle tloušťky řezaných dlaždic a dotáhněte rukojeť.
- 9-10. Po upnutí a zajištění řezacího kolečka umístěte na podložku řezanou dlaždici (pro zpřesnění práce použijte boční doraz), pak zvedněte páku "C". Řezejte jednou na glazované straně dlaždice. Při řezání hrubých nebo silných dlaždic řežte několikrát, ale ne aby se objevila vyhloubená drážka. Některé druhy dlaždic je nutné kvůli čistotě řezu řezat na rubové straně.
- 11-12. Najedte přitlačnými ploškami nad lánanou dlaždici, zatlačte na páku C, na poloze řezací páky nezáleží. Díky pružnému podkladu se dlaždice přesně zlomí po kolečkem naznačené linii.
- 13-14-15. Pokud potřebujete uříznout velmi úzký, například dvoucentimetrový pásek, uřízněte nejprve pásek široký 4 cm a pak ho rozřízněte na polovinu.
- 16-17-18. Při řezání po křivce si v případě potřeby nejprve vyrobte šablonu, podle ní si předkreslete řez. Pro řezání křivkových řezů jsou potřeba určité zkušenosti, aby bylo správně sladěno otáčení a zároveň řezání Oddělení proveďte podle popisu uvedeného výše.
19. Pokud se kvůli nahromaděnému prachu páka obtížně posouvá po vedení, očistěte je a vodítka na označených místech namazete olejem. Doporučujeme vedení udržovat čistá, ve vodítkách jsou samomazná ložiska. Na ochranu řezacích koleček má páka zádržný mechanismus, který brání páce v pádu. Tento mechanismus je možné snadno nastavit šroubovákem.
20. Pro každodenní přenášení nebo skladování (pokud nebude řezačka delší dobu používána) doporučujeme používat dodaný kufík. Při delším skladování očistěte vedení a namazete olejem.

GERMANS BOADA S.A. si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli technických změn bez předchozího oznámení. Částečné nebo celkové kopírování tohoto návodu do jakéhokoli formátu a jakýmkoliv způsobem (mechanickým, elektronickým nebo fotografickým) je bez předchozího schválení GERMANS BOADA, S. A. je přísně zakázáno.